



L-PRO Saranan Kireyden Säättöhje

Tarvittaessa saranan kireyttä voi säätää seuraavan ohjeen mukaan:



1.1. Avaa kansi kokonaan.

1.2. Avaa 21mm jakoavaimella peittolevyn mutterit, ja poista peittolevy.



2.1. Säädä 23mm jakoavaimella saranakotelon mutterit. Kiristä tai löysää tarpeen mukaan.

2.2. Tarkistaa että kansi pysyy paikallaan kaikista kohdista.

2.3. Laita peittolevy takaisin paikoilleen ja kiristä mutterit.

2.4. Sulje kansi.